

# Momiki. Z potrzeby dziecka, w zgodzie z naturą.

## ZASADY UŻYTKOWANIA

**WAŻNE:** Nie użytkuj tego produktu bez przeczytania i w pełni zrozumienia wskazówek zawartych poniżej. Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Zawsze stosuj się do poniższych zaleceń. Nie użytkuj mebla jeśli brakuje jakiegoś elementu, zgłoś brak do sprzedającego.

1. Mebel przeznaczony do użytku wewnętrznego.
2. Unikaj narażania mebla na zbyt wysokie temperatury i nie umieszczaj go w bezpośredniej styczności ze źródłem ciepła takim jak kaloryfer, kominek itp.
3. Unikaj nadmiernego kontaktu mebla z wodą lub pozostawiania stojącej wody na meblu. Może to spowodować spuchnięcie, wybrzuszenie oraz odkształcenie sklejk. W przypadku wylania wody lub innych płynów niezwłocznie usuń ciecz suchą szmatką, tak aby woda nie dostała się do wewnętrznych warstw drewna.
4. Mebel przeznaczony do przechowywania pomocy edukacyjnych i zabawek. Nie jest przystosowany do dużych obciążeń. Nie pozwalaj dziecku na siadanie, stawanie lub wspinanie się na mebel.
5. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się stawianie mebla tuż pod oknem.
6. Przewrócenie się mebla może doprowadzić do poważnych obrażeń, dlatego nie zostawiaj dziecka bez opieki w pobliżu mebla. Zawsze miej dziecko w zasięgu wzroku.
7. Nie pozwalaj dziecku używać mebla zanim wszystkie jego części nie zostaną prawidłowo dopasowane i dokręcone.
8. Zestaw zawiera małe elementy nie odpowiednie dla małych dzieci ( śruby do skręcania mebla).
9. Nie użytkuj mebla jak jakiś element jest uszkodzony.

## PIELĘGNACJA

Plamy należy usuwać szybko przy użyciu ręczników papierowych lub wycierać czystą, suchą lub lekko zwilżoną szmatką. Po kontakcie z detergentami lub dużą ilością wody kolor drewna może ulec zmianie.